


仕様

BR-U140A	
適合ポール	φ 50 ~ 400 mm
材質	硬質アルミニウム
外形寸法	140 (W) x 140 (H) x 68 (D) mm
重量	約 440g
付属品	取扱説明書、ビス一式

注：ステンレスバンドは付属しておりません。ご使用のポールに適したステンレスバンドをご用意、ご使用いただけますようお願いいたします。

BR-U140A

取扱説明書



ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。




本社・企画営業本部 〒212-0058
 神奈川県川崎市幸区鹿島田 3-7-10 DAIWA ビル
 TEL.044-396-0396 FAX.044-396-2253
<http://www.daiwa-industry.co.jp>

大阪営業所 〒542-0062
 大阪市中央区上本町西 1-2-14 第3 松屋ビル 10F
 TEL 06-6773-9951 FAX 06-6773-9952


No.201711

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。	 	埃や湿気の多い場所、雨や雪が直接当たるところには設置しないでください。火災や感電の原因となります。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。	 	機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井水漏れにご注意ください。
 絶対にしないでください。	 警告・注意	 必ず、従ってください。	  雷が鳴りましたら、同軸ケーブルや電源ケーブル等に触れないでください。感電の原因となります。
 警告		 注意	
 	発火や引火の可能性がある場所には設置しないでください。ガスなどの充滿した場所に設置すると火災の原因となります。	 	本機をほかの機器と接続する場合には、接続する機器の取扱い説明書をお読みにし、悪影響が無い事を確認してください。
 	分解、改造は絶対に行わないでください。発熱して火災の原因となる場合があります。内部点検・調整・修理は販売元にご依頼ください。	 	周辺温度が動作環境をみせない場所では使用しないでください。画質低下や故障の原因となります。
 	濡れた手で触らないでください。感電の原因となります。	 	指定された電源以外では使用しないでください。火災や感電の原因となります。
 	万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合はすぐに電源を切り電源プラグを持ちコンセントを抜いてください。	 	重いものをのせたりすると本製品が破損し、火災、感電の原因となります。


1. 壁面取付金具の取付方法



3. ジャンクションBOXの取付方法



2. バレット型カメラの取付方法



4. バンダルドームカメラの取付方法

